COLORS
EARBUDS

Auriculares TWS Colors
Manual de Usuario



HS7508WT



HS7508VT



HS7508BK

Introducción

Es un gran placer saber que ha elegido a Unno Tekno como su nueva fuente de experiencia de audio, donde llevamos la tecnología más allá. Los auriculares TWS Colors son un nuevo estilo de tendencia que viene con un diseño de carcasa transparente y efecto de carga multicolor. Además, cuenta con una pantalla LED de estado de batería para la carcasa y los auriculares.

Disfrute de más de 20 horas con estilo con una sola carga!. Para obtener más información sobre este auriculares o para encontrar otros productos excepcionales como estos, visítenos en **www.unnotekno.com**.

Precaución

Mantenga siempre el volumen a un nivel seguro por debajo de los 85 decibeles. Escuchar cualquier audio a un volumen alto durante mucho tiempo puede causar daños permanentes a su audición.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Soporte

Si requiere ayuda adicional, no dude en comunicarse con nosotros a **support@unnotekno.com** o visite **www.unnotekno.com**.

Aviso Legal

Nombres, logotipos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios, incluyendo Siri, Google Assistant, Alexa. La apariencia y las funciones del producto podrían variar. © 2024 Unno Tekno LLC. Todos los derechos reservados.

Instrucciones de Carga


1. Cargue completamente sus auriculares antes de usarlos por primera vez.

2. Para cargar los auriculares, introdúzcalos en el estuche de carga. El LED rojo de cada auricular permanecerá encendido durante la carga. Una vez que esté completamente cargado, el LED se apagará. También puede comprobar el estado de la batería en la pantalla frontal.

3. Para cargar el estuche, inserte el cable Tipo-C suministrado en el puerto de carga correspondiente. Conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB (no utilice un cargador PD). Obtendrá un efecto de iluminación multicolor temporal en el estuche una vez que se detecte un cargador. Con una corriente de carga estándar de 5V/1A, puede llevar hasta 2 horas cargar completamente el estuche.

4. Fully charged earbuds can work up to 7 hours, and a fully charged case can provide up to 3.3 additional charging cycles for up to 23 hours of combined playing time. Please note that the time may vary based on your usage patterns.

5. Para evitar daños permanentes a sus auriculares, no intente cargarlos utilizando ningún accesorio que no sea el incluido o recomendado originalmente.



Leyenda

1. Botón multifunción/auricular izquierdo
2. Botón multifunción/auricular derecho
3. Compartimento carga del auricular izquierdo
4. Compartimento carga del auricular derecho
5. Indicador nivel batería auricular izquierdo
6. Indicador nivel batería auricular derecho
7. Indicador nivel batería estuche de carga
8. Puerto de carga tipo C (parte inferior)

Contenido de la Caja

- Auriculares con estuche de carga
- Cable de carga
- Cordón
- Juego adicional de almohadillas (2)
- Manual del usuario

Operación Básica

1 Auriculares encendido/apagado

Para encender o apagar manualmente los auriculares, extráigalos del estuche de carga, presione el botón multifunción en cada auricular durante 5 segundos o también, puede insertarlos en el estuche de carga y se apagarán. La próxima vez que los saque del estuche de carga, se encenderán nuevamente.

2 Emparejamiento de los auriculares con un teléfono (primera vez)

Al sacar los auriculares del estuche de carga, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento. La luz de estado parpadeará entre azul y rojo y se reproducirá un mensaje de confirmación. Encienda el BT de su teléfono y seleccione HS7508 de la lista de dispositivos disponibles.

Una vez establecida la conexión, escucharás un mensaje de confirmación y la luz de estado se pondrá azul y luego se apagará.

3 Gestión de pistas

Para pausar o reanudar la reproducción de una pista de música, presiona una vez el botón multifunción de cualquiera de los auriculares. Para ir a la siguiente pista, presiona dos veces el botón multifunción del auricular derecho. Para ir a la pista anterior, presiona dos veces el botón multifunción del auricular izquierdo. Para ajustar el volumen, presiona tres veces el botón multifunción del auricular izquierdo para bajar el volumen o el botón multifunción del auricular derecho para subirlo.

4 Gestión de llamadas

Para responder una llamada entrante, presiona brevemente el botón multifunción de cualquiera de los auriculares y presiónalo brevemente de nuevo para colgar. Mantén presionado el botón multifunción de cualquiera de los auriculares para rechazar la llamada.

5 sistente inteligente (teléfonos compatibles)

Para activar el asistente inteligente de tu dispositivo (como Siri, Alexa o Google Assistant) mantén presionado el botón multifunción de cualquiera de los auriculares durante unos 3 segundos. Escucharás un tono de confirmación y el asistente se activará en tu dispositivo.

Especificaciones Técnicas

- Versión BT: 5.3
- Perfiles BT: HFP, A2DP, y AVRCP
- Distancia de funcionamiento de BT (m): 10
- Batería recargable de Li-Ion (mAh):
  40 auriculares / 330 estuche de carga
- Tiempo de carga/reproducción (h): 2/7
- Ciclos de carga: hasta 3,3 (80 % eficiencia)
- Controles: Botón capacitivo multifunción
- Respuesta de frecuencia (Hz): 20-20k
- Impedancia (Ω): 32 +/-15%
- Potencia de salida (mW): 5
- Diámetro del conductor (mm): 8
- Sensibilidad del micrófono (dB): -38 +/-3
- Potencia de entrada (VCC/A): 5/1
- Peso del auricular (gr): 42