LUXPRO



Guía de Configuración Rápida

HS7511

Introducción

Nos complace saber que ha elegido Unno Tekno como su nueva fuente de experiencia de audio, donde llevamos la tecnología más allá. Nuestros nuevos auriculares LuxPro TWS vienen con un estuche de tela premium y una pantalla LED que muestra el estado de la batería. Los auriculares son cómodos y ofrecen una calidad de sonido superior.

Para saber más acerca de este u otros excepcionales productos, por favor visite **www.unnotekno.com**.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Soporte

Para obtener ayuda adicional, contáctenos en support@unnotekno.com.

Aviso Legal

Google Assistant™, Siri™ y Alexa™ son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto es compatible con estos asistentes de voz, pero no está afiliado ni respaldado por Google LLC, Apple Inc. o Amazon.com, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las imágenes y colores pueden diferir del producto real. © 2024 Unno Tekno LLC. Todos los derechos reservados.

Recomendaciones de Seguridad

- Lea este manual detenidamente antes de usar el dispositivo por primera vez; no hacerlo puede causar daños permanentes, lesiones personales graves y anular la garantía.

- Mantenga siempre el volumen por debajo de 85 decibeles para prevenir daños permanentes a la audición por exposición prolongada a niveles de sonido elevados.

- Para evitar el riesgo de un cortocircuito mientras el dispositivo se está cargando, manténgalo alejado del agua o ambientes húmedos.

- Al conectar el dispositivo, evite tirar o tensar el cable de carga y colóquelo en un lugar donde no cause tropiezos.

- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o luz solar directa para evitar el sobrecalentamiento.

- Para prevenir riesgos eléctricos y evitar anular la garantía de su dispositivo, no intente abrirlo ni modificarlo. Si necesita realizar algún servicio, recurra a un profesional certificado.

Instrucciones de Carga

Cargue completamente los auriculares antes del primer uso.


Coloque los auriculares en el estuche de carga; el LED rojo permanecerá encendido mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados. La pantalla frontal muestra el estado de la batería, con los íconos L/R parpadeando durante la carga y volviéndose sólidos cuando están completamente cargados.

Para cargar el estuche, use el cable Tipo-C suministrado con un cargador USB (evite cargadores PD). La pantalla frontal indica el nivel de batería del 0% al 100%. Una carga completa toma hasta 2 horas con un cargador de 5V/1A.

Cuando están completamente cargados, los auriculares ofrecen hasta 4 horas de reproducción al 70% del volumen, aunque el tiempo de uso puede variar.

Para evitar daños, use solo los accesorios incluidos o recomendados. Los auriculares se apagan automáticamente después de unos minutos de inactividad, con un mensaje de confirmación.

Detalles del Producto



Leyenda

- Botón del auricular izquierdo
- Indicador LED del auricular izquierdo
- Indicador LED del auricular derecho
- Botón del auricular derecho
- Compartimento de carga del auricular derecho
- Indicador de estado de la batería del auricular izquierdo
- Indicador de estado de la batería del auricular derecho
- Puerto de carga Tipo-C (parte inferior)
- Indicador de estado de la batería del estuche de carga
- Compartimento de carga del auricular izquierdo

Contenido de la Caja

- Auriculares
- Estuche de carga
- Almohadillas de silicona para los oídos (S/M/L)
- Cable de carga Tipo-C
- Manual de usuario

Botones Capacitivos

Sus auriculares cuentan con botones capacitivos que responden al tacto. Para realizar cualquiera de las acciones listadas a continuación, simplemente toque suavemente el botón capacitivo.

Encendido/Apagado de los Auriculares

Si los auriculares están cargados, se encenderán automáticamente al sacarlos del estuche de carga. Se desconectarán de la fuente de audio y comenzarán a cargarse cuando se coloquen nuevamente en el estuche.

Alternativamente, si los auriculares están fuera del estuche de carga, puede apagarlos manteniendo presionado el botón hasta que escuche un mensaje de confirmación. Para volver a encenderlos, mantenga presionado cada botón individualmente. Escuchará un mensaje de confirmación.

Emparejamiento de los Auriculares con el Teléfono (primera vez)

Después de encender los auriculares, automáticamente entrarán en modo de emparejamiento. La luz de estado parpadeará en azul y rojo, acompañada de una de confirmación. Abra el BT de su teléfono y, de la lista de dispositivos disponibles, seleccione el modelo de sus auriculares,

que debe comenzar con "HS7511". Una vez establecida la conexión, escuchará una confirmación y la luz de estado se apagará.

Gestión de Pistas

Para pausar o reanudar la reproducción de una pista de audio, presione el botón de cualquiera de los auriculares. Para avanzar a la siguiente pista, presione dos veces el botón del auricular derecho. Para volver a la pista anterior, presione dos veces el botón del auricular izquierdo. Para ajustar el volumen, presione tres veces el botón del auricular izquierdo para bajar el volumen o el botón del auricular derecho para subirlo.

Gestión de Llamadas

Para responder a una llamada entrante, presione brevemente el botón de cualquiera de los auriculares y vuelva a presionarlo para colgar. Mantenga presionado el botón de cualquiera de los auriculares para rechazar la llamada.

Asistente Inteligente (teléfonos compatibles)

Para activar el asistente inteligente (por ejemplo, Google Assistant™, Alexa™, Siri™ u otros), mantenga presionado el botón multifunción de cualquiera de los auriculares durante aproximadamente 1.5 segundos hasta que el asistente aparezca en su teléfono. Alternativamente, puede usar su comando de voz habitual, como "OK Google."

Características y Especificaciones Técnicas

- Versión BT: 5.3
- Perfiles BT: A2DPV1.3, AVRCPV1.6, HFPV1.6 & HSPV1.2
- Rango de funcionamiento BT (m): 10
- Botones capacitivos
- Pantalla digital del nivel de batería
- Tiempo de carga de los auriculares (h): 2
- Tiempo de carga del estuche (h): 2
- Ciclos de carga del estuche: 4 (80% de eficiencia)
- Tiempo de reproducción de los auriculares (h): 4/20 (tiempo combinado)
- Batería de los auriculares (mAh): Li-ion 30
- Batería del estuche (mAh): Li-ion 300
- Respuesta de frecuencia (Hz): 20 - 20,000
- Impedancia (Ω): 16 +/-5% @ 1mW / 1,000Hz
- Sensibilidad (dB): 102 +/- 3 @ 1KHz
- Potencia de salida (mW): 50
- Diámetro del driver (mm): 10
- Sensibilidad del micrófono (dB): -42 +/-3
- Peso auricular (gr): 7 cada uno (38 todo el conjunto incluyendo estuche)